



### Система безопасности ОГМ240-30.1А-BVV-030.CC

А – исполнение блока индикации  
BVV – обозначение программного обеспечения блока индикации  
030 – код комплектации, CC – обозначение шестерни