



Блок входов и нагрузок

- Подъем стрелы ○ IN1
- Ускоренная лебёдка ○ IN2
- Телескопирование стрелы ○ IN3
- Координатная защита ○ O1
- Перегрузка ○ O2
- Разрешение передвижения ○ O3
- Предельный подъем кряка ○ O4
- Питание +24 В ○ +BVN1
- Общий ○ GND1
- Управление фарой ○ INDDS

Фара
Предельный подъем кряка

Перв. примен. РИВП.453618.089

Справ. №

Изм. № подл. 27.12.2012

ОГМ240-15.10			
РИВП.453618.089 ЭЗ			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.
Разраб.	Муравьев Е.С.	27.12.2012	
Провер.	Гераскин С.А.		
Нач.отд.	Павлов Д.И.		
Н.контр.	Федосик Н.Б.		
Утв.	Коровин В.А.		
Система безопасности ОГМ240-15.1А-020-089			Лит.
Схема электрическая принципиальная			Масса
			Масштаб
			Лист
			Листов 1