

Система безопасности ОГМ240-30.1А-ВВВ-032.СС

А – исполнение блока индикации
ВВВ – обозначение программного обеспечения блока индикации
032 – код комплектации, СС – обозначение шестерни

ЭЗ-100-4183А